



Włączanie urządzenia.  
Przytrzymaj dłużej klawisz zasilania z boku urządzenia



Regulacja jasności wyświetlacza.  
Krótko wciśnij klawisz zasilania



Sprawdzanie stanu baterii.  
Krótko wciśnij klawisz zasilania



Wymiana baterii  
PAGE> Menu główne> Konfiguracja> System> Typ baterii AA> wybrać odpowiednie



### CZYSZCZENIE PRZED PRACĄ

PAGE> Menu główne> Konfiguracja> Zeruj> Zeruj dane podróży Stopery itp.> ENTER> (Czy chcesz wyzerować wszystkie dane podróży...)> Tak



### TWORZENIE PUNKTU (WAYPOINTA)

MARK> Wpisz nazwę punktu, ew. notatki lub współrzędne> Gotowe



### NAWIGUJ DO PUNKTU

FIND> Waypointy> wybierz swój punkt docelowy z listy> ENTER> Jedź  
Aby zakończyć: FIND> Zakończ nawigację



### ZAPISZ ŚLAD

PAGE>Manager śladów> Bieżący ślad> Zapisz ślad> wprowadź nazwę> Gotowe  
Wyczyścić bieżący ślad i powiązane z nim dane podróży?> Tak



Włączanie urządzenia.  
Przytrzymaj dłużej klawisz zasilania z boku urządzenia



Regulacja jasności wyświetlacza.  
Krótko wciśnij klawisz zasilania



Sprawdzanie stanu baterii.  
Krótko wciśnij klawisz zasilania



Wymiana baterii  
PAGE> Menu główne> Konfiguracja> System> Typ baterii AA> wybrać odpowiednie



### CZYSZCZENIE PRZED PRACĄ

PAGE> Menu główne> Konfiguracja> Zeruj> Zeruj dane podróży Stopery itp.> ENTER> (Czy chcesz wyzerować wszystkie dane podróży...)> Tak



### TWORZENIE PUNKTU (WAYPOINTA)

MARK> Wpisz nazwę punktu, ew. notatki lub współrzędne> Gotowe



### NAWIGUJ DO PUNKTU

FIND> Waypointy> wybierz swój punkt docelowy z listy> ENTER> Jedź  
Aby zakończyć: FIND> Zakończ nawigację



### ZAPISZ ŚLAD

PAGE>Manager śladów> Bieżący ślad> Zapisz ślad> wprowadź nazwę> Gotowe  
Wyczyścić bieżący ślad i powiązane z nim dane podróży?> Tak



Włączanie urządzenia.  
Przytrzymaj dłużej klawisz zasilania z boku urządzenia



Regulacja jasności wyświetlacza.  
Krótko wciśnij klawisz zasilania



Sprawdzanie stanu baterii.  
Krótko wciśnij klawisz zasilania



Wymiana baterii  
PAGE> Menu główne> Konfiguracja> System> Typ baterii AA> wybrać odpowiednie



### CZYSZCZENIE PRZED PRACĄ

PAGE> Menu główne> Konfiguracja> Zeruj> Zeruj dane podróży Stopery itp.> ENTER> (Czy chcesz wyzerować wszystkie dane podróży...)> Tak



### TWORZENIE PUNKTU (WAYPOINTA)

MARK> Wpisz nazwę punktu, ew. notatki lub współrzędne> Gotowe



### NAWIGUJ DO PUNKTU

FIND> Waypointy> wybierz swój punkt docelowy z listy> ENTER> Jedź  
Aby zakończyć: FIND> Zakończ nawigację



### ZAPISZ ŚLAD

PAGE>Manager śladów> Bieżący ślad> Zapisz ślad> wprowadź nazwę> Gotowe  
Wyczyścić bieżący ślad i powiązane z nim dane podróży?> Tak



Włączanie urządzenia.  
Przytrzymaj dłużej klawisz zasilania z boku urządzenia



Regulacja jasności wyświetlacza.  
Krótko wciśnij klawisz zasilania



Sprawdzanie stanu baterii.  
Krótko wciśnij klawisz zasilania



Wymiana baterii  
PAGE> Menu główne> Konfiguracja> System> Typ baterii AA> wybrać odpowiednie



### CZYSZCZENIE PRZED PRACĄ

PAGE> Menu główne> Konfiguracja> Zeruj> Zeruj dane podróży Stopery itp.> ENTER> (Czy chcesz wyzerować wszystkie dane podróży...)> Tak



### TWORZENIE PUNKTU (WAYPOINTA)

MARK> Wpisz nazwę punktu, ew. notatki lub współrzędne> Gotowe



### NAWIGUJ DO PUNKTU

FIND> Waypointy> wybierz swój punkt docelowy z listy> ENTER> Jedź  
Aby zakończyć: FIND> Zakończ nawigację




### ZAPISZ ŚLAD

PAGE>Manager śladów> Bieżący ślad> Zapisz ślad> wprowadź nazwę> Gotowe  
Wyczyścić bieżący ślad i powiązane z nim dane podróży?> Tak

IN Powiększa mapę, przybliża obraz.	OUT Zmniejsza mapę, oddala obraz.	PAGE Przewija strony główne.
--	--------------------------------------	---------------------------------

◀ ▶ ▼ ▲  
Wybiera opcje menu lub przesuwaj kursor mapy, służy do wybierania liter na klawiaturze




FIND  
Otwiera menu wyszukiwania.

MENU  
Otwiera menu opcji dotyczących aktualnie wyświetlanej strony. Wybierz dwukrotnie, aby otworzyć menu główne (z dowolnej strony).

IN Powiększa mapę, przybliża obraz.	OUT Zmniejsza mapę, oddala obraz.	PAGE Przewija strony główne.
--	--------------------------------------	---------------------------------

◀ ▶ ▼ ▲  
Wybiera opcje menu lub przesuwaj kursor mapy, służy do wybierania liter na klawiaturze



FIND  
Otwiera menu wyszukiwania.

MENU  
Otwiera menu opcji dotyczących aktualnie wyświetlanej strony. Wybierz dwukrotnie, aby otworzyć menu główne (z dowolnej strony).

MARK  
Zapisuje aktualną pozycję jako punkt.

ENTER  
Wybiera opcje i potwierdza komunikaty.

QUIT  
Wybierz, aby anulować lub wrócić do poprzedniego menu bądź strony.  
Wybierz, aby przewijać strony główne.


MARK  
Zapisuje aktualną pozycję jako punkt.

ENTER  
Wybiera opcje i potwierdza komunikaty.

QUIT  
Wybierz, aby anulować lub wrócić do poprzedniego menu bądź strony.  
Wybierz, aby przewijać strony główne.

IN Powiększa mapę, przybliża obraz.	OUT Zmniejsza mapę, oddala obraz.	PAGE Przewija strony główne.
--	--------------------------------------	---------------------------------

◀ ▶ ▼ ▲  
Wybiera opcje menu lub przesuwaj kursor mapy, służy do wybierania liter na klawiaturze




FIND  
Otwiera menu wyszukiwania.

MENU  
Otwiera menu opcji dotyczących aktualnie wyświetlanej strony. Wybierz dwukrotnie, aby otworzyć menu główne (z dowolnej strony).

IN Powiększa mapę, przybliża obraz.	OUT Zmniejsza mapę, oddala obraz.	PAGE Przewija strony główne.
--	--------------------------------------	---------------------------------

◀ ▶ ▼ ▲  
Wybiera opcje menu lub przesuwaj kursor mapy, służy do wybierania liter na klawiaturze



FIND  
Otwiera menu wyszukiwania.

MENU  
Otwiera menu opcji dotyczących aktualnie wyświetlanej strony. Wybierz dwukrotnie, aby otworzyć menu główne (z dowolnej strony).

MARK  
Zapisuje aktualną pozycję jako punkt.

ENTER  
Wybiera opcje i potwierdza komunikaty.

QUIT  
Wybierz, aby anulować lub wrócić do poprzedniego menu bądź strony.  
Wybierz, aby przewijać strony główne.

MARK  
Zapisuje aktualną pozycję jako punkt.

ENTER  
Wybiera opcje i potwierdza komunikaty.

QUIT  
Wybierz, aby anulować lub wrócić do poprzedniego menu bądź strony.  
Wybierz, aby przewijać strony główne.